

单片机以太网学习板使用说明

一、上电

电源用 9-12 的直流电源适配器。接入电源时，不用注意电源的正负极，内部已经接桥堆进行调整。上电后，单片机旁的 led 灯（图 1 中的红灯）开始以 1s 为间隔开始闪，说明单片机开始工作。



图 1

二、测试串口

串口程序为光盘中的“修改参数上位机工具”目录下的 com.exe 小程序。在运行 com 程序前，先注册下控件 ctLstBar.ocx。注册方法如下：打开电脑“开始”->“运行”，在里面输入“regsvr32 x x x”，其中 x x x 为 ctLstBar.ocx 所在的路径。该注册过程如下图所示：




图 2（假定路径为“D:\刻录\修改参数上位机工具”）

点击确定后，出现如图 3 所示对话框，则说明注册成功。



图 3

如果你没有装过 vc 或者 vb，则需要注册 MSCOMM32.OCX 控件。该控件跟 ctLstBar.ocx 同一路径，注册方法同上。

注册完成之后，运行 com.exe 程序，出现图 4 界面




图 4 串口测试小程序界面

用串口线把单片机跟电脑连起来（一定要用自带的串口线！！），然后按下“连接单片机”按钮，在上面的空白栏里出现“connect ok”（如图 5 所示），说明跟单片机连接上。




图 5 连接成功

按下“显示各参数”按钮，显示如图 6：

```
connect ok  
IP 10.1.41.254MAC 18.18.18.18.18.18SERVERIP 10.1.41.100
```

图 6 显示各配置参数

在上图中，10.1.41.254 是单片机的 IP，18.18.18.18.18.18 是单片机端 MAC 地址，10.1.41.100 是单片机要连接的服务器地址。

此外，可以通过该小程序修改如上参数。其中“服务器端口号”为单片机要连服务器端的端口号。MAC 地址的设定格式如下：假如要设定单片机的 MAC 为 4c-00-13-23-12-df，则在“单片机 MAC 地址”里填入 4c00132312df 即可，但是在“显示各个参数”是 MAC 是按照十进制的。

三、以太网连接

先用机对机网线将学习板跟电脑网卡相连。然后设置电脑 IP 为 10.1.41.100（实际上，不用设置成该 IP 也可，但是要保证单片机跟电脑的 IP 在同一子网内。比如电脑的 IP 为 192.168.1，那么学习板的 IP 可以设置成 192.168.x，其中 x 为 0 - 255 中除 1 外的数字。）然后打开电脑“开始”中的“运行”，输入“cmd”，进入 dos 下，用 ping 命令 ping 学习板，假如可以 ping 到，则说明以太网连接正常。

然后进行 TCP 连接测试。打开 TCPTest.exe 小程序，如图 7 所示。




图 7 tcp 测试小程序

设置好服务器端口号后（该端口号跟 com.exe 小程序中设置的“服务器端口号”需一致!!），点击“监听”按钮，单片机即连接上，如图 8 所示。注意，需关掉防火墙!!在这里，单片机端连接的默认端口是 3330（单片机程序里从 5045 里读出来的），单片机端每隔 1s 来连接 1 次，直到连上为止。




图 8 学习板已连接上

在发送的数据里填入要发送的数据，注意，填入的格式为“x x x x x x”，即中间要有空格！填入的数据是十六进制。按下“手动发送”后，即将填入数据发送出。单片机收到后会立即将原数返回。该过程如图 9 所示。




图 9 通过 tcp 收发数据

除了手动发送，还可以选择“周期性发送”，然后按“定时发送设置”按钮，出现如图 10 对话框：




图 10 周期发送

在“发送周期里输入”发送周期，单位是秒。Windows 的定时器最高精度是 55ms，因此，不管你设置的多少小，最大速率发送就是大概 55ms 一次。然后在“发送内容”里输入要发送的内容。按“确定”后，主界面里的“开始定时发送”按钮高亮，按下后就可以定时发送。

1、ping 的结果

上位机 ping 下位机结果：

```
C:\WINNT\system32\cmd.exe
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) 版权所有 1985-2000 Microsoft Corp.

C:\>ping 10.1.40.8


Pinging 10.1.40.8 with 32 bytes of data:

Reply from 10.1.40.8: bytes=32 - MISCOMPARE at offset 28 - time=10ms TTL=127
Reply from 10.1.40.8: bytes=32 - MISCOMPARE at offset 28 - time<10ms TTL=127
Reply from 10.1.40.8: bytes=32 - MISCOMPARE at offset 28 - time=10ms TTL=127
Reply from 10.1.40.8: bytes=32 - MISCOMPARE at offset 28 - time<10ms TTL=127

Ping statistics for 10.1.40.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 5ms

C:\>_
```

用 arp 查看单片机的 mac，如下：



```
C:\WINNT\system32\cmd.exe
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) 版权所有 1985-2000 Microsoft Corp.

C:\>ping 10.1.40.8

Pinging 10.1.40.8 with 32 bytes of data:

Reply from 10.1.40.8: bytes=32 - MISCOMPARE at offset 28 - time=10ms TTL=127
Reply from 10.1.40.8: bytes=32 - MISCOMPARE at offset 28 - time<10ms TTL=127
Reply from 10.1.40.8: bytes=32 - MISCOMPARE at offset 28 - time=10ms TTL=127
Reply from 10.1.40.8: bytes=32 - MISCOMPARE at offset 28 - time<10ms TTL=127

Ping statistics for 10.1.40.8:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 5ms

C:\>arp/a

Interface: 10.1.40.236 on Interface 0x1000003
Internet Address      Physical Address      Type
10.1.40.2             00-00-00-00-00-00     invalid
10.1.40.8             4c-00-10-b3-38-e2     dynamic

C:\>
```

2、测试时的设定。

上位机（测试的电脑）的 IP 地址设为 10.1.40.236，在测试小程序中端口设为 3330。单片机端黄色小灯是每 1 秒闪 1 次，如果不是这样的话，说明单片机死机，需要按下复位键。测试时可以用网线直接跟单片机端连接，也可以通过 hub 进行连接，但要保证网络中没有跟单片机相同的 IP 地址的电脑。串口线特制，不能用其它的串口线代替，否则收不到数据。电源用 7.5v 的